EA756HA-4　精密作業ルーペ取扱説明書　（ドイツ製）

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、大切に保管してください。

◆仕様　　倍率：2.3倍　　作動距離：450㎜　　視野径：130㎜

◆安全に関するお知らせ
使用範囲：検査用

使用中の注意：太陽又は強力な光源をこのルーペを使用して見ないでください。

調節：下記のようにルーペを調節して下さい。

●単一像に合わす

1. フレームに付いているネジを緩めて接眼レンズがスライドできる様にする。

2. ルーペをかけて45㎝の距離にある明るい立体像を見る。

3. 影がない丸い像が見え、かつ焦点があっている像が見えるまで
片方づつ接眼レンズを合わし、そして両接眼レンズが動かないようにネジを締める。

4. ルーペを外し、両眼距離が対称であるかを調べる。
もし対称でなかったら、両接眼レンズが対称になるように再調整する。

◆注意と保守

ルーペは精密な光学機器です。ほこりのない場所か又は付属のケースの中に
保管して下さい。もし、レンズが汚れた時は、レンズクリーナーで拭いて下さい。
他の部分はアルコールか侵食性のない中性洗剤で拭いて下さい。



株式会社エスコ
本社 /〒550-0012大阪市西区立売堀3丁目8番14号　TEL (06)-6532-6226 (代)　FAX (06) -6541-0929
東京事務所 /〒140-0002東京都品川区東品川1丁目12番1号　TEL (03)-3450-4003